Разработка iOS приложений

Лекция 6. Своя ячейка UITableViewCell. МарКіt

Три способа сделать свой UITableViewCell

- Программно в коде
- Yepes InterfaceBuilder
- Через Storyboard (в данном цикле не рассматривается)
- >= iOS 6 IB + registerNib

Programmatic UITableViewCell

Надо создать класс-наследник UITableViewCell

CustomCell.h

```
@interface CustomCell : UITableViewCell
@property ( retain ) UILabel* MyLabel;
@property ( retain ) UITextField* MyTextField;
@end
```

Programmatic UITableViewCell

Надо создать класс-наследник UITableViewCell

CustomCell.m


```
@implementation CustomCell
@synthesize MyLabel;
@synthesize MyTextField;
- ( id ) initWithStyle: ( UITableViewCellStyle ) style
        reuseIdentifier: ( NSString* )id
{
    self = [ super initWityStyle: style reuseIdentifier: id ];
    if ( self )
        <custom code>
    return self;
@end
```

Programmatic UITableViewCell

Важный метод layoutSubviews

```
CustomCell.m
```


Создаем xib c UITableView (через обычный ViewController!)




Теперь создадим еще один xib для ячейки



И назовем, например, CustomCell



Удалим view для нас созданный и перетащим в дизайнер UITableViewCell (из палитры)



Теперь сделаем с ней все что необходимо




Создадим класс для UITableViewCell





Прицепим дизайн к классу



Добавим несколько свойств

```
TopLabel

TopLabel

#import <UIKit/UIKit.h>

ginterface CustomCell : UITableViewCell

# (MSString *|reuseIdentifier;
@property (atrong, nonatomic) IBOutlet UILabel *topLabel;
groperty (strong, nonatomic) IBOutlet UILabel *bottomLabel;
gend
```

Привяжем к родительскому xib (с таблицей)



В классе родителя создадим специальное свойство

```
ViewController.h
```

```
#import <UIKit/UIKit.h>
#import "CustomCell.h"

@interface ViewController : UIViewController

@property (assign, nonatomic) IBOutlet CustomCell* customCell;

@end

ViewController.m

@synthesize customCell = _customCell;
```

TopLabel


BottomLabel

#import <UIKit/UIKit.to

@interface ViewController : UIViewController

oproperty (assign, nanatomic) IROutlet CustomCell *customCell;

Прицепляем созданное свойство к ячейке



Создаем (в ViewController'е с таблицей свойства для таблицы)


ViewController.h

```
@property (strong, nonatomic) IBOutlet UITableView* tableView;
```

ViewController.m

```
@synthesize tableView = tableView;
```


Устанавливаем DataSource и Delegate



Реализуем нужные методы, особенно

```
- ( NSInteger ) tableView: ( UITableView* )tableView
   numberOfRowsInSection: ( NSInteger ) section
{ return 1; }
- ( UITableViewCell* ) tableView: ( UITableView* ) tableView
         cellForRowAtIndexPath: ( NSIndexPath* )indexPath
{
    CustomCell* cell = ( CustomCell* )[ tableView
dequeueReusableCellWithIdentifier: [CustomCell reuseIdentifier]];
    if ( cell == nil ) {
        [[NSBundle mainBundle] loadNibNamed: @"CustomCell" owner:
self options: nil ];
        cell = customCell;
        customCell = nil;
    cell.topLabel.text = @"I am on top";
    cell.bottomLabel.text = @"and I'm on the bottom";
    return cell;
```

He забываем про reuseldentifier



И теперь можно запускать

CoreLocation & MapKit

CoreLocation – фреймворк для работы с местоположением


- CLLocationManager
- CLLocation (latitude, longitude, accuracy, ...)

Не содержит GUI

MapKit – фреймворк для работы с картами

CoreLocation

Немного о батарее



Как определяется координата:

- Триангуляция по сотовым вышкам (очень неточно, но батарею не «кушает»)
- Просмотр базы данных WiFi точек (более точно, но и более затратно по батарее)
- GPS (наиболее точно, наиболее затратно)

Общее правило: Чем точнее координата, тем больше тратится заряд батареи

CLLocation

- Координаты
 - coordinate.latitude широта
 - coordinate.longitude долгота
 - altitude высота над уровнем моря
 - horizontalAccuracy точность определения coordinate
 - vertical Accuracy точность определения altitude
 - timestamp временная метка определения координаты
 - speed скорость
 - course азимут направления

Расстояние между двумя CLLocation

-(CLLocationDistance) distanceFromLocation: (CLLocation*)other

Как получить координаты?

Ваш друг – CLLocationManager

Алгоритм:

- 1. Проверить, поддерживает ли устройство определение координат
- 2. Создать CLLocationManager и установить delegate для приема координат
- 3. Настроить менеджер на передачу требуемых данных
- 4. Начать прием-передачу данных

Просто?

Не тут то было...

Варианты получения местоположения

- Высокоточные регулярные координаты (GPS, например, для навигаторов)
- Получение координат только при значительных изменениях местоположения
- Наблюдение за регионами
- Получение направления движения

Проверка оборудования

CLLocationManager

- +(BOOL) locationServicesEnabled разрешено ли нам использовать местоположение (см. Настройки)
- +(BOOL) headingAvailable можем ли мы получать направление (должен быть компас)
- +(BOOL) significantLocationChangeMonitoring доступно ли получение координат при значительных изменениях (т.е. если у устройства нет GPS)
- +(BOOL) regionMonitoringAvailable доступно ли наблюдение за регионами
- +(BOOL) regionMonitoringEnabled разрешено ли наблюдение за регионами

Получение координат

Устанавливаем параметры (CLLocationManager)

- desiredAccuracy
- distanceFilter

Начинаем получать координаты


- -(void) startUpdatingLocation
- -(void) stopUpdatingLocation

Получаем обновления в delegate в функцию

Snow Leopard:

Mavericks, Yosemite


MapKit



Что есть на карте?

Наше местоположение

MapKit




Что есть на карте?

Аннотации

- title
- subtitle

MKAnnotationView (MKPinAnnotationView)

MapKit



Что есть на карте?

Выноски

MapView

- Показывает карту (схема, спутник, гибрид)
- Показывает набор аннотаций (@property ... annotations)
- Показывает набор оверлеев (@property ... overlays) (не рассматриваем)

MKAnnotation

```
@protocol MKAnnotation

@property (readonly) CLLocationCoordinate coordinate;

@optional
@property (readonly) title;
@property (readonly) subtitle;

@end
```

MapView

Ho массив annotations – readonly

Функции для управления аннотациями

- -(void) addAnnotation: (id< MKAnnotation >)annotation;
- -(void) addAnnotations: (NSArray*) annotations;
- -(void) removeAnnotation: (id< MKAnnotation >)annotation;
- -(void) removeAnnotations: (NSArray*) annotations;

По умолчанию все аннотации выглядят как иголочки

Но представление можно переопределить ...

MKAnnotationView

... и делается это с помощью MKAnnotationView

```
- ( MKAnnotationView ) mapView: ( MKMapView* ) mapView
            viewForAnnotation: ( id< MKAnnotation > ) annotation
   MKAnnotationView* view = [ mapView
dequeueReusableAnnotationViewWithIdentifier: IDENTIFIER ];
    if ( nil == view ) {
        view = [ [ MKPinAnnotationView alloc ]
initWithAnnotation: annotation reuseIdentifier: IDENTIFIER ]
autorelease 1:
        // view.canShowCallout если необходимо (надо создать view)
    }
    view.annotation = annotation;
    // дополнительные установки
    return view;
```

MKMapView

Тип отображения
@property MKMapType mapType
MKMapTypeStandard, MKMapTypeSatellite, MKMapTypeHybrid







Standard Satellite

MKMapView

Тип отображения
@property MKMapType mapType
MKMapTypeStandard, MKMapTypeSatellite, MKMapTypeHybrid

Отображение текущего местоположения @property BOOL showUserLocation

Выключение некоторых взаимодействий с пользователем @property BOOL zoomEnabled @property BOOL scrollEnabled

Практика

CustomCells

- Для экрана отображения списка элементов Forecast (таблица с Time'ами) сделать кастомную ячейку
 - Чтоб была картинка
 - Чтоб были первые 100 символов из description
 - Чтоб были даты (от, до)
 - Чтоб можно было перейти в экран просмотра отдельной записи

CoreLocation + MapKit

Сделать отдельные проект, в нем

- Отобразить карту
- Отобразить на карте свое местоположение
- Вывести в консоль апдейты местоположения
- Апдейты местоположения выводить на карту в виде MKAnnotation + MKPinAnnotationView